

REVERSO 1000 REVERSO 2000 REVERSO 3000



Aussagen

Vielen Dank, dass Sie sich für eine USV der REVERSO-Serie entschieden haben.

Diese Serie von intelligenten, Online-Hochfrequenz-USVs mit einphasigem Ein- und Ausgang wird von unserem Forschungs- und Entwicklungsteam entwickelt, das über jahrelange Erfahrung in der USV-Branche verfügt.

Die USV mit ihrem hervorragenden elektrischen Wirkungsgrad, ihrer intelligenten Überwachung und ihren perfekten Netzwerkfunktionen sieht elegant aus und erfüllt die Vorschriften für Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit und erfüllt damit die höchsten Anforderungen der Welt.

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Installation sorgfältig durch.

Dieses Handbuch bietet dem Bediener technische Unterstützung.

Wenden Sie sich an das nächstgelegene Entsorgungszentrum, wenn Produkte oder Komponenten entsorgt werden.

Spezielle Symbole

Im Folgenden finden Sie Beispiele für Symbole, die auf der USV oder in diesem Handbuch verwendet werden, um Sie auf wichtige Informationen aufmerksam zu machen:



GEFAHR EINES STROMSCHLAGS - Beachten Sie die Warnung vor dem Symbol für die Gefahr eines Stromschlags.



VORSICHT – achten Sie auf die Warnung, die mit diesem Symbol verbunden ist.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass die USV oder USV-Batterien nicht im Müll entsorgt werden dürfen. Dieses Produkt enthält versiegelte Blei-Säure-Batterien und muss ordnungsgemäß entsorgt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Recycling-/Wiederverwendungs- oder Sonderabfallzentrum.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass Sie Elektro- oder Elektronik-Altgeräte (WEEE) nicht im Müll entsorgen sollten. Wenden Sie sich für eine ordnungsgemäße Entsorgung an Ihr örtliches Recycling-/Wiederverwendungs- oder Sonderabfallzentrum.

Hergestellt in P.R.C



Alle Rechte vorbehalten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

Index

1. Sicherheit	4
1-1 Transport	4
1-2 Erste Schritte	4
1-3 Installation	4
1-4 Operativität	5
1-5 Instandhaltung	5
2. Installation und Konfiguration	6
2-1 Inspektion bei der Eröffnung	6
2-2 Ansicht der Rückwand	7
2-3 USV-Installation	8
2-4 Starten und Stoppen der USV	16
2-5 Konfigurieren der Batterieeinstellungen	17
2-6 LCD-Bedienfeld	17
3. Operativität	21
3-1 Tastenbedienung	21
3-2 Anschließen der USV	22
3-3 LCD-Anzeige	23
3-4 USV-Einstellungen	25
3-5 Status und Betriebsart	27
3-6 Alarm- oder Fehlercodes	28
4. Fehlerbehebung	29
5. Lagerung und Wartung	31
6. Option Boards	31
7. Technische Daten	34

1. Sicherheit

Wichtige Sicherheitshinweise – Bewahren Sie diese Anweisungen auf

Bitte halten Sie sich strikt an alle Warnhinweise und Bedienungsanleitungen in dieser Anleitung. Bewahren Sie dieses Handbuch ordnungsgemäß auf und lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät installieren. Verwenden Sie dieses Gerät erst, wenn Sie alle Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen sorgfältig gelesen haben

Im Inneren der USV herrschen gefährliche Spannungen und hohe Temperaturen. Befolgen Sie während der Installation, des Betriebs und der Wartung die örtlichen Sicherheitsanweisungen und die damit verbundenen Gesetze, da dies zu Personen- oder Geräteschäden führen kann. Die Sicherheitshinweise in diesem Handbuch sollen die lokalen Sicherheitshinweise ergänzen. Unser Unternehmen übernimmt keine Verantwortung, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht wird.

1-1 Transport

- Tragen Sie das UPS System nur in der Originalverpackung, um es vor Stößen zu schützen.

1-2 Erste Schritte

- Kondensation kann auftreten, wenn die USV-Anlage direkt von einer kalten in eine warme Umgebung gebracht wird. Die USV-Anlage muss vor der Installation absolut trocken sein. Schließen Sie die USV erst an, wenn diese Kondensation vollständig beseitigt ist (Gefahr einer elektrischen Entladung).
- Installieren Sie die USV-Anlage nicht in der Nähe von Wasserquellen oder in feuchten Umgebungen.
- Installieren Sie die USV-Anlage nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Wärmequellen.
- Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen im USV-Gehäuse.

1-3 Installation

- Schließen Sie keine Geräte oder Geräte, die die USV-Anlage überlasten könnten (z. B. Laserdrucker), an die USV-Ausgangsbuchsen an.
- Positionieren Sie die Kabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Schließen Sie keine Haushaltsgeräte, wie z. B. Haartrockner, an die USV-Ausgangsbuchsen an.
- Die USV kann von jedem auch ohne Vorkenntnisse genutzt werden.
- Schließen Sie die USV-Anlage nur an eine geerdete Steckdose an, die leicht zugänglich und in der Nähe der USV-Anlage sein muss.
- Bitte verwenden Sie für den Anschluss der USV-Anlage an die Steckdose ausschließlich VDE-geprüfte und CE-gekennzeichnete Netzkabel (z. B. Ihr Computer-Netzkabel).
- Verwenden Sie nur VDE-geprüfte und CE-gekennzeichnete Stromkabel, um Verbraucher an das USV-System anzuschließen.
- Bei der Installation des Geräts müssen Sie sicherstellen, dass die Summe des Leckstroms der USV und der angeschlossenen Geräte 3,5 mA nicht überschreitet.

1-4 Operativität

- Ziehen Sie während des Betriebs nicht das Netzkabel an der USV-Anlage oder aus der Steckdose, da dadurch die Schutzterdung der USV-Anlage und die Stromversorgung aller angeschlossenen Verbraucher erlischt.
- Die USV-Anlage ist mit einer eigenen internen Stromquelle (Batterien) ausgestattet. Die USV-Ausgangsbuchsen oder die Ausgangsklemme können auch dann elektrisch aktiv sein, wenn die USV-Anlage nicht an die Steckdose angeschlossen ist.
- Um die USV-Anlage vollständig zu trennen, drücken Sie zuerst die OFF/Enter-Taste, um die Stromversorgung zu trennen.
- Lassen Sie nicht zu, dass Flüssigkeiten oder andere Fremdkörper versehentlich in das USV-System gelangen.

1-5 Instandhaltung

- Die USV-Anlage arbeitet mit gefährlichen Spannungen. Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
- **Achtung:** Gefahr eines Stromschlags. Auch nach dem Trennen des Gerätes vom Stromnetz (Gebäudesteckdose) sind die Komponenten innerhalb der USV-Anlage immer noch mit der Batterie verbunden und elektrisch aktiv und gefährlich.
- Trennen Sie vor jeder Wartung und/oder Instandhaltung die Batterien und vergewissern Sie sich, dass kein Strom anliegt und keine gefährliche Spannung in den Anschlüssen von Hochleistungskondensatoren wie z. B. BUS-Kondensatoren vorhanden ist.
- Nur Personen, die sich mit Batterien und den erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen richtig auskennen, sollten Batterien austauschen.
- **Achtung:** Gefahr eines Stromschlags. Der Batteriekreis ist nicht von der Eingangsspannung isoliert. Zwischen den Batterieklemmen und der Erde können gefährliche Spannungen entstehen. Vor dem Berühren prüfen, ob keine Spannung anliegt!
- Batterien können einen elektrischen Schlag verursachen und einen hohen Kurzschlussstrom haben. Bitte ergreifen Sie die unten aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen und alle anderen notwendigen Maßnahmen, wenn Sie mit Batterien arbeiten:
 - Entfernen Sie Armbanduhren, Ringe und andere Metallgegenstände
 - Verwenden Sie nur Werkzeuge mit isolierten Griffen und Griffen.
- Legen Sie beim Batteriewechsel die gleiche Anzahl und den gleichen Batterietyp ein.
- Versuchen Sie nicht, Batterien durch Verbrennen zu entsorgen. Andernfalls kann der Akku explodieren.
- Öffnen oder zerstören Sie keine Batterien. Das Austreten von Elektrolyt kann zu Verletzungen der Haut und der Augen führen. Es kann giftig sein.
- Bitte tauschen Sie die Sicherung nur mit dem gleichen Typ und der gleichen Stromstärke aus, um Brandgefahren zu vermeiden.
- Zerlegen Sie das USV-System nicht.

2. Installation und Konfiguration

HINWEIS: Überprüfen Sie das Gerät vor der Installation. Stellen Sie sicher, dass nichts in der Verpackung beschädigt ist. Bewahren Sie die Originalverpackung für die zukünftige Verwendung an einem sicheren Ort auf.

2-1 Inspektion bei der Eröffnung


- Überprüfen Sie das Erscheinungsbild, um festzustellen, ob die USV während des Transports beschädigt wurde oder nicht, und schalten Sie die USV nicht ein, wenn Schäden festgestellt werden. Bitte wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler.
- Vergewissern Sie sich, dass sämtliches Zubehör vorhanden ist, und wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn Teile fehlen.

Savvies:


- (1) Benutzerhandbuch
- (2) Software-Suite
- (3) USB-Kabel
- (4) Netzkabel (Ein- und Ausgang)

2-2 Ansicht der Rückwand


1kVA:



2kVA:



3kVA:



1. Ausgangsdosen (10A)
2. Externer Batterieanschluss
3. Intelligenter SNMP/Relay-Karten-Optionssteckplatz
4. RS-232-Schnittstelle
5. Eingangsbuchse
6. Leistungsschalter für den Eingang
7. EPO
8. USB-Anschluss
9. Steckdose (16A)

2-3 USV-Installation

Installieren der USV im Rack-Schrank

HINWEIS: Die Montageschienen für Rack-Schränke sind nicht im Lieferumfang enthalten, können aber separat erworben werden.

VORSICHT



- Die USV ist schwer. Mindestens zwei Personen sind erforderlich, um die UPS aus dem Karton zu entfernen.
- Wenn Sie den optionalen Batterieschrank installieren, achten Sie darauf, ihn direkt unter der USV zu installieren, so dass die gesamte Verkabelung zwischen den Schränken hinter den vorderen Abdeckungen installiert und für den Benutzer unzugänglich ist.

HINWEIS: Montageschienen sind für jeden einzelnen Schrank erforderlich

(1) So installieren Sie die Schienen:

- a) Montieren Sie die linke und rechte Schiene an den hinteren Schienen, wie in Abbildung 1 gezeigt. Ziehen Sie die Schrauben nicht fest. Passen Sie die Größe jeder Schiene an die Tiefe Ihres Racks an.




Abbildung 1

- b) Wählen Sie die richtige Größe im Rack für die USV-Platzierung aus (siehe Abbildung 2). Die Schiene nimmt vier Positionen auf der Vorder- und Rückseite des Racks ein.
- c) Ziehen Sie vier M5-Muttern an der Seite der Schienenbaugruppe fest (siehe Abbildung 1).
- d) Befestigen Sie eine Schienenbaugruppe mit einer M5×12-Zylinderschraube und einer M5-Käfigmutter an der Vorderseite des Racks. Verwenden Sie zwei M5-Käfigmutter und zwei M5×12-Zylinderschrauben, um die Schienenbaugruppe an der Rückseite des Racks zu befestigen.




Abbildung 2 – Anbringen der Schienen

- e) Wiederholen Sie die Schritte für die andere Gruppe von Schienen.
- f) Ziehen Sie die vier Flügelmutter in der Mitte jeder binären Baugruppe fest.
- g) Wenn Sie optionale Schränke installieren, wiederholen Sie den Vorgang von Schritt a) bis Schritt f) für jeden Schienensatz.
- h) Stellen Sie die USV auf eine ebene, stabile Oberfläche, wobei die Vorderseite des Schrankes zu Ihnen zeigt.
- i) Richten Sie die Montagehalterungen an den Schraubenlöchern auf jeder Seite der USV aus und befestigen Sie sie mit den mitgelieferten M4×8-Flachkopfschrauben (siehe Abbildung 3)




Abbildung 3: Installieren der Montagehalterungen

- j) Schieben Sie die USV und alle anderen optionalen Schränke in das Rack.
- k) Befestigen Sie die Vorderseite der USV mit einer M5×12-Zylinderschraube und einer M5-Käfigmutter auf jeder Seite am Rack (siehe Abbildung 4). Montieren Sie die untere Schraube auf jeder Seite durch das untere Loch der Montagehalterung und das untere Loch der Schiene.

Wiederholen Sie den Vorgang für alle optionalen Schränke.




Abbildung 4

- m) Fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt "Installieren von Rackmount-Kabeln" fort.
- (2) Installation der Rack-Verkabelung
- a) USV-Installation, einschließlich des Anschlusses der internen Batterien der USV
 - b) Anschließen von optionalen Schränken

● USV-Installation

HINWEIS: Nehmen Sie keine nicht autorisierten Änderungen an der USV vor. Andernfalls kann dies zu Schäden am Gerät und zum Erlöschen der Garantie führen.

Hinweis: Schließen Sie das USV-Netzkabel erst nach Abschluss der Installation an das Stromnetz an

- a) Entfernen Sie die vordere Abdeckung jeder USV

Drücken Sie mit dem LCD-Display auf die Seite des Deckels, halten Sie die andere Seite fest und ziehen Sie sie schnell heraus, dann ziehen Sie die andere Seite mit dem Display heraus. (siehe Abb.5)

HINWEIS: Ein Kabel verbindet die LCD-Steuerabdeckung mit der USV. Ziehen Sie nicht am Kabel und ziehen Sie es nicht aus der Steckdose.

Gehen Sie beim Entfernen der Abdeckung wie in der Abbildung rechts gezeigt vor (siehe Abb.5)




Abbildung 5

AUFMERKSAMKEIT

 Beim Anschließen der internen Batterien kann es zu kleinen Lichtbögen kommen. Das ist normal und wird für das Personal keine Probleme bereiten. Schließen Sie die Kabel schnell und fest an.

- b) Schließen Sie den internen Batteriestecker an (siehe Abbildung 6) Verbinden Sie rot mit rot, drücken Sie fest auf den Stecker, um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten.
- c) Wenn Sie Batterieschränke installieren, lesen Sie den folgenden Abschnitt, "Anschließen der Batterieschränke", bevor Sie mit der USV-Installation fortfahren.




Abbildung 6

d) Bringen Sie die USV-Frontplatte wieder an.

Um das Panel neu zu positionieren, achten Sie auf die Verbindungskabel.

Platzieren Sie die vorderen Abdeckhaken an den Löchern am Fahrgestell und drücken Sie sie nach unten, bis die Abdeckung und der Rahmen fest verbunden sind.




Abbildung 7

- e) Wenn Sie Software zur Überwachung der USV installieren müssen, schließen Sie den Computer an einen Kommunikationsanschluss oder an die mitgelieferte Optionskarte an. Verwenden Sie das richtige Kabel für die Verbindung, abhängig von der Art des Kommunikationsports, den Sie verwenden.
- f) Schließen Sie ein Erdungskabel zwischen der USV und dem Rack-Schrank an, indem Sie die Verbindung verwenden, die an der USV vorgesehen und mit dem Erdungssymbol hinter der USV gekennzeichnet ist
- g) Wenn eine EPO-Fernbedienung (Notabschalttaste) vorhanden ist, lesen Sie vor dem Einschalten der USV den Abschnitt "Fernabschaltung im Notausgang"
- h) Fahren Sie mit dem Kapitel "Starten und Stoppen der USV" fort.

● Anschluss der Batterie-Erweiterungsschränke (EBP)

(1) So schließen Sie die optionalen Batterieerweiterungsschränke (EBP) wie folgt an die USV an:

a) Entfernen Sie die Frontblende jedes einzelnen Schrankes (Abbildung 8).

Das gleiche Verfahren gilt für die Installation der Frontabdeckung. (Siehe "Installieren der USV")




Abbildung 8

b) Entfernen Sie den Führungsblock für das USV-Batteriekabel (siehe Abbildung 9).




Abbildung 9

c) Wenn Sie mehr als einen Batterieerweiterungsschrank (EBP) installieren, muss der Verbindungsblock für das Batteriekabel sowohl an der Unterseite als auch über der Vorderseite des Schrankes entfernt werden.

AUFMERKSAMKEIT



Beim Anschluss des Batterieerweiterungsschranks (EBP) an die USV kann es zu einem kleinen Lichtbogen kommen, das ist normal. Schließen Sie das Kabel schnell und fest an.

- d) Stecken Sie das EBP-Kabel (Battery Expansion Cabinet) in den Batteriestecker. Stellen Sie sicher, dass das Kabel richtig und sicher eingesteckt ist. Pro USV können bis zu maximal 4 Batterie-Erweiterungsschränke angeschlossen werden.
- e) Prüfen Sie, ob die Kabelverbindungen korrekt hergestellt sind, dass sie die richtige Krümmung haben und dass sie nicht gespannt sind.




Abbildung 10

- f) Bringen Sie die Frontplatte des EBP-Schranks wieder an.
Vergewissern Sie sich vor der erneuten Installation der Frontplatte, dass die EBP-Kabel sowohl im EBP als auch in der USV durch die entsprechende Verlegung geführt wurden. Wiederholen Sie den Vorgang für jedes einzelne EBP.
Informationen zur erneuten Installation der Frontplatte finden Sie in der Anleitung zur Installation der USV
- g) Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen zwischen der USV und den Batterieerweiterungsschränken (EBPs) hinter den Frontplatten hergestellt wurden und für den Benutzer nicht zugänglich sind.

● Umwandlung von Rack-zu-Tower-USV

(1) Kunststoffsockel zum Umbau von Rack-zu-Tower-USV-Montage

- Zwei Basishalterungen aus Kunststoff
- Nach dem Überqueren flach drücken
Kreuz wie in Abbildung 11 gezeigt:




Abbildung 11

- c) Wenn Sie zusätzlich einen Batterieerweiterungsschrank (EBP) neben der USV installieren müssen, ist die Installation des Kunststoffsockels die gleiche, der Unterschied liegt darin, dass in der Mitte ein 1HE Kunststoffsockel hinzugefügt werden muss (Abb.12)




Abbildung 12

(2) Drehung des Displays

- Je nach Art der Befestigung kann das Display gedreht werden.
- Entfernen Sie die Displaysperre, drehen Sie sie und setzen Sie sie wieder in das Gehäuse ein (Abb. 13)




Abbildung 13

- Die Installation zwischen USV und EBP ist in Abbildung 14 zu sehen




Abbildung 14

2-4 Starten und Stoppen der USV

● Startvorgänge

ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass die Gesamtnennwerte der angeschlossenen Geräte die Kapazität der USV nicht überschreiten, um einen Überlastungsalarm zu vermeiden.

(1) Einschalten der USV bei vorhandenem Stromnetz

- a) Sobald die USV mit Strom versorgt ist, lädt sie die Batterien auf und die Ausgangsspannung 0 wird auf dem LCD des Displays angezeigt. Das bedeutet, dass am Ausgang keine Spannung anliegt.
- b) Halten Sie die ON-Taste länger als drei Sekunden gedrückt, um die USV zu starten, dann startet der Wechselrichter.
- c) Nach dem Start führt die USV den Selbsttest durch, die LEDs gehen nacheinander ein und aus. Wenn der Selbsttest abgeschlossen ist, geht die USV in den Normalbetrieb und die grüne LED zeigt an, dass sie normal funktioniert.

(2) USV-Zündung mit Batterien ohne Netz

- a) Wenn das Netzwerk nicht vorhanden ist, drücken Sie die ON-Taste etwa 1 Sekunde lang, um die USV zu starten.
- b) Die Startvorgänge sind die gleichen wie bei vorhandenem Netzwerk. Wenn der Selbsttest abgeschlossen ist, geht die USV in den Normalbetrieb und die grüne LED zeigt an, dass der Wechselrichter normal funktioniert, und die gelbe LED zeigt an, dass er in der Batterie arbeitet.

● Vorgänge zum Herunterfahren

(1) Schalten Sie die USV bei vorhandenem Netzwerk aus (Netzwerkmodus)

- Halten Sie die OFF-Taste länger als eine halbe Sekunde gedrückt, um die USV und den Wechselrichter auszuschalten.
- Nachdem die USV ausgeschaltet wurde, erlöschen die LEDs und es gibt keinen Ausgang. Wenn eine Ausgabe erforderlich ist, können Sie bps im LCD-Einstellungsmenü auf "ON" setzen.

(2) Schalten Sie die USV aus, wenn kein Stromnetz vorhanden ist (Batteriemode)

- Halten Sie die OFF-Taste länger als eine halbe Sekunde gedrückt, um die USV auszuschalten.
- Wenn Sie die USV ausschalten, führt sie zuerst den Selbsttest durch. Die LEDs schalten sich kreisförmig und geordnet ein und aus, bis das Display vollständig ausgeschaltet ist.

2-5 Konfigurieren der Batterieeinstellungen

● Stellen Sie die USV auf die Anzahl der installierten EBPs ein.


Um eine maximale Batterielaufzeit zu gewährleisten, konfigurieren Sie die USV für die richtige Anzahl von EBPs. In der folgenden Tabelle finden Sie die entsprechende Einstellung der Batterieanzahl und des Batterietyps. Verwenden Sie die Scroll-Tasten nach oben und unten, um die Anzahl der Batteriestränge entsprechend der USV-Konfiguration auszuwählen:

UPS+EBP	Anzahl der Batteriestränge
Nur USV (interne Batterien)	1 (Standard)
USV + 1EBP	3
USV + 2EBP	5
USV + 3EBP	7
USV + 4EBP	9
HINWEIS: Die USV enthält einen Batteriestrang; jeder EBP enthält maximal zwei Batteriestränge.	

2-6 LCD-Bedienfeld

Das Bedien- und Anzeigefeld, das in der Abbildung unten gezeigt wird, befindet sich auf der Frontplatte des Wechselrichters. Es verfügt über drei Anzeigen, vier Funktionstasten und ein LCD-Display, das den Betriebszustand und Informationen wie Ein-/Ausgangsspannung anzeigt.

Einführung in das LCD-Bedienfeld



- (1) LED (von links nach rechts): "Wechselrichter", "Batterie", "Bypass", "Alarm"
- (2) LCD-Anzeige
- (3) Funktionstasten


LED-Anzeigen

INDIKATOREN		BESCHREIBUNG	
FARBE	IKONE	ZUSTAND	BEDEUTUNG
ROT		AUF	Die USV hat einen Alarm oder eine Störung
GELB		AUF	- Die USV befindet sich im Bypass-Modus - Die USV arbeitet regelmäßig im Bypass-Modus, wenn sie sich im High-Efficiency-Modus (ECO) befindet
GELB		AUF	Die USV wird mit Batterien betrieben.
GRÜN		AUF	Die USV befindet sich im Normalbetrieb.
ANMERKUNG: Wenn Sie die USV starten, schalten sich diese Anzeigen nacheinander ein und aus. ANMERKUNG: In einem nicht normalen Betriebsmodus geben diese Indikatoren andere Hinweise.			

Funktionstasten

SCHLÜSSEL	BESCHREIBUNG
ESC/AUS	So verlassen Sie den Einstellmodus oder schalten die USV aus
OBEN	So kehren Sie zur vorherigen Auswahl zurück
HERAB	So wechseln Sie zur nächsten Auswahl
EINGABE / EIN	Um die Auswahl im Einstellmodus zu bestätigen oder in den Einstellmodus zu wechseln oder die USV zu aktivieren

Symbole auf dem LCD



IKONEN	BESCHREIBUNG
EINGANG	
AC	Zeigt den AC-Eingang an.
INPUTBATT 888 kW VA %C Hz	Anzeige der Eingangsspannung, der Eingangsfrequenz, der Batteriespannung und der Temperatur
ALARMCODES UND -EINSTELLUNGEN	
88 ⌚	Zeigt die Einstellprogramme an.
88 ⚠ ERROR	Zeigt Warn- und Fehlercodes an. Warnung: 88 ⚠ Blinkt mit Warncode. Fehler: 88 ERROR Fehlercode-Anzeige

AUSGANG					
OUTPUTBATTLOAD 888 kW VA % Hz		Zeigt die Ausgangsspannung, die Ausgangsfrequenz, den Lastprozentsatz, die VA-Last, die Wattlast und den Entladestrom an.			
BATTERIE					
 CHARGING		Zeigt den Akkustand von 0-24 %, 25-49 %, 50-74 % und 75-100 % im Akkumodus und den Ladezustand im Netzmodus an.			
Im AC-Modus zeigt es den Ladezustand der Batterie an.					
Zustand	Batteriekapazität	LCD-Anzeige			
Konstantstrom-Modus	0-24%	Die 4 Balken blinken nacheinander			
	25-49%	Die untere Leiste leuchtet und die anderen drei Balken blinken nacheinander			
	50-74%	Die unteren beiden Balken leuchten und die anderen beiden Balken blinken nacheinander			
	75-100%	Die unteren drei Balken leuchten und die obere Leiste blinkt			
Floating-Strom-Modus	Die Batterien sind voll geladen	Die 4 Bars werden beleuchtet			
FRACHT					
OVER LOAD		Gibt eine Überlastung an.			
 100% 25%		Zeigt den Lastpegel von 0-24 %, 25-50 %, 50-74 % und 75-100 % an.			
		0% ~ 25%	25% ~ 50%	50% ~ 75%	75% ~ 100%
					
BETRIEBSART					
		Zeigt an, dass das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.			
BYPASS		Gibt an, dass die Last über das Stromnetz mit Strom versorgt wird.			
		Zeigt den Betrieb des Netzladestromkreises an.			
		Zeigt den Betrieb des DC/AC-Wechselrichterstromkreises an.			
SCHWEIGEND					
		Zeigt an, dass der akustische Alarm des Geräts deaktiviert ist.			

3. Operativität

3-1 Tastenbedienung

KNOFF	FUNKTION
AUF /ENTER	➤ Schalten Sie die USV ein: Halten Sie die ON-Taste mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um die USV einzuschalten. ➤ Aktuelle Einstellungen bestätigen: Wenn die USV in den Einstellmodus wechselt, müssen Sie diese Taste drücken, um den gewünschten Einstellungswert zu bestätigen, und die Auf-/Ab-Taste drücken, um die Einstellungsinformationen zu ändern. ➤ Bypass-Modus: Wenn die USV in den Bypass-Modus wechselt, halten Sie diese Taste gedrückt, um in den normalen Modus zu wechseln.
AUS/ESC	➤ Schalten Sie die USV aus: Halten Sie diese Taste mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um die USV im Batteriemodus auszuschalten. Die USV befindet sich im Standby-Modus mit normaler Stromversorgung oder wechselt in den Bypass-Modus, wenn die Bypass-Einstellung durch Drücken dieser Taste aktiviert wird. ➤ Einstellmodus verlassen: Drücken Sie diese Taste, um den Einstellmodus zu verlassen, wenn Sie sich im USV-Einstellmodus befinden, aber nichts gespeichert wird.
OBEN	➤ Aufwärts-Taste: Drücken Sie diese Taste, um die vorherige Auswahl im USV-Einstellmodus anzuzeigen.
HERAB	➤ Abwärts-Taste: Drücken Sie diese Taste, um die nächste Auswahl im USV-Einstellmodus anzuzeigen. ➤ So bestätigen Sie Ihre Auswahl und verlassen den Einstellmodus: Drücken Sie diese Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen und den Einstellmodus zu verlassen, wenn die letzte Auswahl im USV-Einstellmodus auf dem LCD angezeigt wird.
HOCH + RUNTER	➤ Einstellmodus: Halten Sie diese Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den USV-Einstellmodus zu gelangen.

3-2 Anschließen der USV

Schritt 1: USV-Eingangsanschluss

Schließen Sie die USV nur an eine zweipolige, dreiadrige, geerdete Steckdose an. Vermeiden Sie die Verwendung von Verlängerungskabeln.

- Für Modelle mit 208/220/230/240 VAC: Das Netzkabel ist im Lieferumfang der USV enthalten.

Schritt 2: Anschluss an den USV-Ausgang

- Schließen Sie die Geräte an die Ausgangsbuchsen an.


Schritt 3: Kommunikationsverbindung

Kommunikationsanschluss:


USB port



RS-232 port



Intelligent slot



Verbinden Sie ein Ende des Kommunikationskabels mit dem USB/RS-232-Anschluss und das andere mit dem Kommunikationsanschluss des PCs. Wenn die Überwachungssoftware installiert ist, können Sie den Stopp/Start der USV planen und den USV-Status über den PC überwachen.

Die USV ist mit einem intelligenten Steckplatz ausgestattet, der sich perfekt für SNMP- oder Relay-Karten eignet. Wenn Sie eine SNMP-Karte oder Relay-Karte in Ihrer USV installieren, bietet dies erweiterte Kommunikations- und Überwachungsoptionen.

Hinweis: Der USB-Anschluss und die RS232 können nicht gleichzeitig funktionieren.

Schritt 4: Schalten Sie die USV ein

Drücken Sie die ON-Taste auf der Vorderseite zwei Sekunden lang, um die USV einzuschalten.

Schritt 5: Software-Installation

Um das Computersystem optimal zu schützen, installieren Sie die USV-Überwachungssoftware, um das Herunterfahren der USV vollständig zu konfigurieren. Sie können die KPower-Überwachungssoftware von unserer Website herunterladen.

3-3 LCD-Anzeige

Auf dem LCD stehen folgende Schnittstellen zur Verfügung:

Nr.	Beschreibung der Schnittstelle	Angezeigte Inhalte
01	Eingangsspannung Ausgangsspannung	
02	Eingangsfrequenz Ausgangsfrequenz	
03	Batteriespannung Backup-Zeit Batteriekapazität	
04	Fracht	

05	Raumtemperatur	TEMP. 28 °C
06	USV	1.0 kVA H
07	Firmware-Version	UEA 920
08	Alarm-Code (Warnmeldung) Alle Alarmcodes sind vorhanden, wenn abnormales Verhalten auftritt	UEA 9 ERROR 920

3-4 USV-Einstellungen

Die USV verfügt über einstellbare Funktionen. Diese Benutzereinstellungen können in jedem USV-Betriebsmodus vorgenommen werden. Die Einstellung wird unter bestimmten Bedingungen wirksam. In der folgenden Tabelle wird beschrieben, wie Sie die USV einrichten.

Die Auswahl der Einstellungen wird über 4 Tasten gesteuert (Up, Down, ON/Enter, OFF/ESC):

"Hoch ▲ + Runter" Rufen Sie die Einstellungsseite auf.




EIN/EINGABE Bestätigen Sie die Option Einstellungen.

Hoch ▲ & Runter ▼ Wertanpassung und zur Auswahl verschiedener Seiten;

AUS/ESC Verlassen Sie den Einstellmodus.

Drücken Sie nach dem Einschalten der USV die Tasten "UP + Down" 5 Sekunden lang, um die Seite mit der Einstellungsoberfläche aufzurufen.

Hinweis: Drücken Sie die Taste "Abwärts", um Ihre Auswahl zu bestätigen und den Einstellmodus zu verlassen, wenn die letzte Auswahl im USV-Einstellmodus auf dem LCD angezeigt wird.

Nr.	Art der Einstellung	Angezeigte Inhalte
01	Betriebsart Drücken Sie die ENTER-Taste, um die Einstellung zu ändern (ECO, NOR, CF oder GEN). Drücken Sie die Taste UP ▲, um die vorherige Einstellung auszuwählen. Drücken Sie die Taste DOWN ▼, um die nächste Einstellung auszuwählen.	
02	Ausgangsspannung Drücken Sie die ENTER-Taste, um die Einstellung zu ändern (208, 220, 230, 240). Drücken Sie die Taste UP ▲, um die vorherige Einstellung auszuwählen. Drücken Sie die Taste DOWN ▼, um die nächste Einstellung auszuwählen.	
03	Frequenz Drücken Sie die ENTER-Taste, um die Einstellung (50/60 Hz) zu ändern. Drücken Sie die Taste UP ▲, um die vorherige Einstellung auszuwählen. Drücken Sie die Taste DOWN ▼, um die nächste Einstellung auszuwählen.	

04	Batteriekapazität Drücken Sie die ENTER-Taste, um die Einstellung zu ändern (der Batteriekapazitätsbereich liegt zwischen 1 und 200 Ah). Drücken Sie die Taste UP ▲, um die vorherige Einstellung auszuwählen. Drücken Sie die Taste DOWN ▼, um die nächste Einstellung auszuwählen.	
05	Einstellen der Batterie-EOD-Spannung (erster Schritt) Drücken Sie die ENTER-Taste, um die Einstellung (1,75/1,84/1,92) zu ändern. Drücken Sie die Taste UP ▲, um die vorherige Einstellung auszuwählen. Drücken Sie die Taste DOWN ▼, um die nächste Einstellung auszuwählen.	
06	Einstellen der Batterie-EOD-Spannung (zweiter Schritt) Drücken Sie die ENTER-Taste, um die Einstellung zu ändern (1,60/1,70/1,75/1,80). Drücken Sie die Taste UP ▲, um die vorherige Einstellung auszuwählen. Drücken Sie die Taste DOWN ▼, um die nächste Einstellung auszuwählen.	
07	Obergrenze der Bypass-Spannung. Drücken Sie die ENTER-Taste, um die Einstellung zu ändern (Bereich beträgt 230-264 VAC). Drücken Sie die Taste UP ▲, um die vorherige Einstellung auszuwählen. Drücken Sie die Taste DOWN ▼, um die nächste Einstellung auszuwählen.	
08	Untere Grenze der Bypass-Spannung. Drücken Sie die ENTER-Taste, um die Einstellung zu ändern (Bereich beträgt 176-220 VAC). Drücken Sie die Taste UP ▲, um die vorherige Einstellung auszuwählen. Drücken Sie die Taste DOWN ▼, um die nächste Einstellung auszuwählen.	

09	Schweigend Drücken Sie die ENTER-Taste, um die Einstellung (ON/OFF) zu ändern. Drücken Sie die Taste UP ▲, um die vorherige Einstellung auszuwählen. Drücken Sie die Taste DOWN ▼, um die nächste Einstellung auszuwählen.	
10	Aktivieren/Deaktivieren des Bypass-Modus. Drücken Sie die ENTER-Taste, um die Einstellung (ON/OFF) zu ändern. Drücken Sie die Taste UP ▲, um die vorherige Einstellung auszuwählen. Drücken Sie die Taste DOWN ▼, um die nächste Einstellung auszuwählen.	

3-5 Status und Betriebsart

Nr.	Angezeigte Inhalte
2	Reserve
3	Kein Ausgang
4	Umgehungsstraße
5	Normaler Betrieb
6	Batteriebetrieb
7	Batterie-Diagnose
8	Der Wechselrichter läuft an
9	ECO-Modus
10	EPO-Modus
11	Wartungs-Bypass-Modus
12	Panne
13	Generator


3-6 Alarm- oder Fehlercodes

Ereignis	Beschreibung des USV-Alarms	Summer (Ton)	LED (optisch)
1	Gleichrichter-Fehler	Kontinuierlicher Signalton	Fehler-LED an
2	Fehler des Wechselrichters	Kontinuierlicher Signalton	Fehler-LED an
9	Ausfall des Lüfters	Kontinuierlicher Signalton	Fehler-LED an
12	Fehler beim Selbsttest	Kontinuierlicher Signalton	Fehler-LED an
13	Ausfall des Ladegeräts	Kontinuierlicher Signalton	Fehler-LED an
15	Überspannung des DC-Busses	Kontinuierlicher Signalton	Fehler-LED an
16	DC-Bus-Unterspannung	Kontinuierlicher Signalton	Fehler-LED an
17	Ungleichgewicht des DC-Busses	Kontinuierlicher Signalton	Fehler-LED an
18	Softstart fehlgeschlagen	Kontinuierlicher Signalton	Fehler-LED an
19	Übertemperatur	2 Mal pro Sekunde	Fehler-LED an
20	Übertemperatur des Wechselrichters	2 Mal pro Sekunde	Fehler-LED an
26	Batterie-Überspannung	1 Mal pro Sekunde	Blinkende Fehler-LED
27	Anschluss Invertierter Eingang	1 Mal pro Sekunde	Blinkende Fehler-LED
28	Invertierter Bypass-Eingangsanschluss	1 Mal pro Sekunde	Blinkende Fehler-LED
29	Kurzschluss am Ausgang	1 Mal pro Sekunde	Blinkende Fehler-LED
30	Begrenzung des Eingangsstroms	1 Mal pro Sekunde	Blinkende Fehler-LED
31	Überstrom-Bypass	1 Mal pro Sekunde	BPS-LED blinkt
32	Überlasten	1 Mal pro Sekunde	BPS-LED blinkt
33	Keine Batterie	1 Mal pro Sekunde	Batterie-LED blinkt
34	Batterie unter Spannung	1 Mal pro Sekunde	Batterie-LED blinkt
35	Voralarm bei schwacher Batterie	1 Mal pro Sekunde	Batterie-LED blinkt
36	Timeout für Überladung	1 Mal alle 2 Sekunden	Blinkende Fehler-LED
37	DC-Komponente jenseits der Grenze	1 Mal alle 2 Sekunden	INV LED blinkt
39	Ungewöhnliche Netzspannung	1 Mal alle 2 Sekunden	Batterie-LED leuchtet
40	Ungewöhnliche Netzfrequenz	1 Mal alle 2 Sekunden	Batterie-LED leuchtet
41	Bypass nicht verfügbar		BPS-LED blinkt
42	Bypass-Fuori-Reihe		BPS-LED blinkt
45	EPO-fähig	Kontinuierlicher Signalton	Fehler-LED an

4. Fehlerbehebung

Wenn das USV-System nicht ordnungsgemäß funktioniert, versuchen Sie anhand der folgenden Tabelle und des Flussdiagramms, das Problem zu beheben.

Symptom	Mögliche Ursachen	Lösung
Keine Anzeige und kein Alarm, auch wenn das Netzwerk normal ist.	Die Eingangsspannung ist nicht richtig angeschlossen.	Prüfen Sie, ob das Netzkabel fest mit dem Stromnetz verbunden ist.
	Der Eingang wird mit dem Ausgang der USV verbunden.	Verbinden Sie das Netzkabel mit dem richtigen Anschluss.
Der Alarmcode "33" wird angezeigt und die Batterie-LED blinkt.	Die externe oder interne Batterie ist nicht richtig angeschlossen.	Überprüfen Sie, ob alle Batterien richtig angeschlossen sind.
Der Alarmcode "26" wird angezeigt und die Batterie-LED blinkt.	Die Batteriespannung ist zu hoch oder das Ladegerät defekt.	Wenden Sie sich an den Support.
Der Alarmcode "34" wird angezeigt und die Batterie-LED blinkt	Die Batteriespannung ist zu niedrig oder das Ladegerät ist defekt.	Wenden Sie sich an den Support.
Der Alarmcode "32" wird angezeigt und die INV- oder Bypass-LED blinkt.	USV überlastet	Entfernen Sie überschüssige Lasten aus dem Auslass.
Der Alarmcode "27 & 28" wird angezeigt und die Fehler-LED blinkt.	Netzwerkeingang & Bypass-Eingang vertauscht.	Überprüfen Sie die Phasen- und Neutralleiter-Eingangskabel
Der Alarmcode "29" wird angezeigt und die Fehler-LED leuchtet.	Die USV schaltet sich automatisch ab, da am Ausgang ein Kurzschluss vorliegt.	Überprüfen Sie die Ausgangskabel und ob die angeschlossenen Geräte nicht kurzgeschlossen sind.
Der Alarmcode "9" wird angezeigt und die Fehler-LED leuchtet.	Ausfall des Lüfters	Wenden Sie sich an den Support.
Der Alarmcode "01,02,15,16,17,18" wird angezeigt	Interner Fehler.	Wenden Sie sich an den Support.
Die Backup-Zeit der Batterie ist geringer als angegeben	Die Batterien sind nicht vollständig geladen	Laden Sie die Akkus mindestens 5 Stunden lang auf. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support.
	Die Batterien sind defekt	Wenden Sie sich an den Support.



Flussdiagramm

5. Lagerung und Wartung

• Transaktionen

Das USV-System enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Um eine Verkürzung der Batterielebensdauer zu vermeiden, halten Sie die USV auf einer Umgebungstemperatur von ca. 25 °C. Um die Batterien auszutauschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Kundendienst.



Entsorgen Sie die verbrauchte Batterie unbedingt bei einem autorisierten Recyclinghof. Informieren Sie sich über die Bestimmungen Ihrer Gemeinde.

• Lagerung

Lagern Sie die USV abgedeckt und aufrecht an einem kühlen, trockenen Ort. Wird die USV längere Zeit nicht benutzt, empfiehlt es sich, die Batterien alle 3 Monate aufzuladen, dazu einfach die USV an das Stromnetz anschließen. Die Akkus sind in 5 Stunden wieder auf 80 % aufgeladen. Eine vollständige Aufladung wird für eine Zeit von 48 Stunden empfohlen. Laden Sie den Akku gemäß der folgenden Tabelle auf:


Lagertemperaturen	Häufigkeit des Ladevorgangs	Ladedauer
-25°C - 40°C	Alle 3 Monate	1-2 Stunden
40°C - 45°C	Alle 2 Monate	1-2 Stunden

6. Option Boards


Optionale Kommunikationskarten ermöglichen es der USV, mit einer Vielzahl von Kommunikationsnetzwerkumgebungen und mit verschiedenen Arten von Geräten zu kommunizieren. Die USV verfügt über einen Steckplatz für die folgenden Optionskarten

• Registerkarte Web/SNMP:

Es ist mit einem LAN-Netzwerk verbunden und hat die Möglichkeit, über einen Webbrowser überwacht zu werden, die Verbindung erfolgt über ein Ethernet-Kabel (10/100BaseT) Netzwerk.



- Relais-Schnittstellenkarte:**
 Es verfügt über potentialfreie Kontakte am Ausgang, an denen die folgenden Zustände gemeldet werden: Netzausfall, schwache Batterie, USV im Bypass, USV im Alarm, USV in Ordnung.




Definieren der Pins der Anschlussklemme auf der Platine:

Terminal No.	Terminal function	Terminal No.	Terminal function
1	Common source	9	Bypass altive NO
2	UPS on NO	10	Bypass altive NC
3	AC fail NO	11	UPS fail NO
4	AC fail NC	12	UPS fail NC
5	Batt low NO	CN4-1	Remote shutdown
6	Batt low NC	CN4-2	GND
7	UPS alarm NO		
8	UPS alarm NC		

	Max	Art
Kontakt zur Relaisplatine	(Max. Spannung) Wechselstrom: 120V Gleichstrom: 24V	Wechselstrom: 120V
		Gleichstrom: 5 ~ 12V
	(Max. Strom) Wechselstrom: 1A Gleichstrom: 1A	Wechselstrom: 1A
		Gleichstrom: 1A

Notabschaltung (EPO)

EPO wird verwendet, um die USV im Notfall aus der Ferne auszuschalten. Diese Funktion kann verwendet werden, um die Last und die USV im Brandfall abzuschalten. Wenn die EPO aktiviert ist, schaltet die USV die Spannung an ihrem Ausgang ab und die Last wird sofort abgeschaltet. Die USV bleibt im Alarm, wenn die Fehler-LED leuchtet.




HINWEIS: Abhängig von der Konfiguration des Benutzers müssen die Stifte kurzgeschlossen oder geöffnet werden, um die USV am Laufen zu halten. Um die USV neu zu starten, schließen Sie die EPO-Anschlussstifte wieder an und schalten Sie die USV manuell ein. Der maximale Widerstand im kurzgeschlossenen Stromkreis beträgt 10 Ohm.

Testen Sie immer die EPO-Funktion, bevor Sie die kritische Last anlegen, um einen versehentlichen Verlust der Last zu vermeiden. Lassen Sie den EPO-Stecker am EPO-Anschluss der USV installiert, auch wenn die EPO-Funktion nicht benötigt wird.

Segmente laden(optional)

Lastsegmente sind Gruppen von Steckdosen, die über eine Energiemanagementsoftware oder über das Display gesteuert werden können und einen geordneten Stopp und Start des Geräts ermöglichen. So können beispielsweise bei einem Stromausfall kritische Geräte am Laufen gehalten werden, während andere Geräte abgeschaltet werden. Diese Funktion spart Akkustrom. Jede USV verfügt über zwei Lastsegmente:



Lastsegment 1: Die Spannung der Batterie, bei der die USV den Ausgang dieser Batterie entfernt. Segment kann über LCD eingestellt werden.

Lastsegment 2: Die USV entfernt den Ausgang dieses Segments am Ende der Batterieentladung (EOD).

7. Technische Daten

MODELL		REVERSO1000	REVERSO2000	REVERSO3000
Netz		Einphasig + Erdung		
Nennleistung		1kVA / 1kW	2kVA / 2kW	3kVA / 3kW
EINGANG				
Verbindungsart		IEC		
Nennspannung		208/220/230/240 Vac		
Spannungsbereich (Umgebungstemperatur <40°C)	Geringe Leitungsüber- ragung	176Vac±5% @100%-50% Last; 110Vac±5% @50%-0% Last;		
	Low-Line- Comeback	186 VAC±5 % @ 100 % -50 % Last; 120Vac±5% @50%-0% Last;		
	Hoher Leitungstran- sfer	264 VAC±5 % @ 100 % -50 % Last; 300Vac±5% @50%-0% Last;		
	Comeback an der High Line	254Vac±5% @100%-50% Last; 290Vac±5% @50%-0% Last;		
Frequenzbereich**		40-70 Hz		
Leistungsfaktor		0,99 @ 100 % Last (Nenneingangsspannung)		
Range di Bypass		Bypass High Voltage Point 230-264: Einstellen des Hochspannungspunkts im LCD-Display von 230 VAC auf 264 VAC. (Voreinstellung: 264Vac) Bypass Low Voltage Point 176-220: Einstellen des Hochspannungspunkts auf dem LCD von 176 VAC bis 220 VAC. (Voreinstellung: 176Vac)		
Eingang des Generators		Abgestützt		
AUSGANG				
Verbindungsart		8x IEC (10A)		8x IEC (10A) + 1x IEC (16A)
Spannung*		208/220/230/240 Vac		
Leistungsfaktor		1.0		
Spannungsregelung		±1 %		
Frequenz	Vorhandene s Netzwerk (synchronisierter Bereich)	46-54 Hz oder 56-64 Hz		
	Batterie- Modus	(50/60±0,1) Hz		
Scheitelfaktor		3:1		
Harmonische Verzerrung (THDv)		≤3 % bei linearer Belastung ≤5 % bei nichtlinearer Last		
Wellenform		Reine Sinuswelle		
Übertragung szeit	Netzwerk <-> Batterie	Null		
	Wechselricht- er <-> Umgehungs- straße	4ms (typisch)		
Effizienz		88 % (AC-Modus) 85 % (DC-Modus)	90 % (AC-Modus) 86 % (DC-Modus)	90 % (AC-Modus) 87 % (DC-Modus)

BATTERIE			
Art		12V/9Ah (wartungsfreie hermetische Leitung)	
Betriebsspannung		24 Vdc	72 Vdc
Zahl		2	6
Typische Ladezeit (Standardmodell)		4 Stunden für die Wiederherstellung auf 90 % Kapazität (typisch)	
Ladespannung		27,4 ±1 %	82,1 ±1 %
Ladestrom		1/2A	
SYSTEMMERKMALE			
Überlasten	Netzwerk vorhanden	105% ~ 125%: USV-Übertragung auf Bypass nach 1 Minute, wenn das Netzwerk normal ist 125%~130%: USV-Übertragung auf Bypass nach 30 Sekunden, wenn das Netzwerk normal ist >130 %: USV-Übertragung auf Bypass sofort, wenn das Netzwerk normal ist	
	Batterie-Modus	105% ~ 125%: USV schaltet sich nach 1 Minute ab; 125% ~ 130%: USV wird nach 10 Sekunden abgeschaltet; >130 %: USV schaltet sich sofort ab	
Kurzschluss		Das ganze System	
Überhitzung		Netzwerk vorhanden: Umschalten auf Bypass; Batteriemodus: Schaltet die USV sofort aus	
Niedrige Batteriespannung		Alarm und Abschaltung	
EPO		Schaltet die USV sofort aus	
Sichtbare und akustische Alarme		Netzausfall, schwache Batterie, Überladung, Systemausfall	
Kommunikationsschnittstelle		USB (oder RS232), SNMP-Karte (optional), Relaiskarte (optional)	
UMWELT			
Arbeitstemperaturen		0 °C ~ 40 °C	
Lagertemperaturen		-25 °C ~ 55 °C	
Bereich der Luftfeuchtigkeit		20-90 % RH @ 0- 40°C (nicht kondensierend)	
Höhe		< 1500m	
Lärm		Weniger als 50 dBA bei 1 Meter	
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN			
Abmessungen B×H×T (mm)		440 * 86,5 * 325 (2 HE)	440 * 86,5 * 600 (2 HE)
Nettogewicht (kg)		11.3	25.0 26.0
Art der Installation		Vertikal / Horizontal / Gestell	
Art der Unterstützung		Füße (vertikal), Basis (horizontal), RailKit (optional) (Rack)	
Farbe		Schwarz	
Zeigen		LCD+LED mit mechanischer Drehung	
NORMEN			
Sicherheit		IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1	
EMC		IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8	

* Verringert sich auf 80 % der Kapazität, wenn die Ausgangsspannung auf 208 Vac eingestellt wird

** Herabstufung auf 75 % der Kapazität, wenn die Eingangsspannungsfrequenz außerhalb des Bereichs liegt (50/60±4 Hz)

Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

GARANTIE

Nichtjüdischer Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für ein NAICON-Produkt entschieden haben, in der Gewissheit, dass Sie damit zufrieden sein werden. Wenn für das Produkt ein Garantieservice erforderlich ist, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie den Kauf getätigt haben, oder rufen Sie die +39 02 950031 an oder verbinden Sie sich mit der www.naicon.com/elsist-Website. Bevor Sie sich an Ihren Händler oder Ihr autorisiertes Servicenetz wenden, empfehlen wir Ihnen, das Gebrauchs- und Wartungshandbuch sorgfältig zu lesen.

NAICON gewährt hiermit eine Garantie auf das Produkt gegen Material- oder Verarbeitungsfehler für die Dauer von 2 (ZWEI) JAHREN ab dem ursprünglichen Kaufdatum.

Wenn während der Garantiezeit Material- oder Verarbeitungsfehler festgestellt werden, reparieren oder ersetzen ELSIST-Tochtergesellschaften, autorisierte Servicezentren oder autorisierte Händler mit Sitz in der EWG das defekte Produkt oder seine Komponenten (nach Wahl von ELSIST) gemäß den unten aufgeführten Bedingungen, ohne Kosten für Arbeits- oder Ersatzteile. ELSIST behält sich das Recht vor, defekte oder kostengünstige Produktkomponenten nach eigenem Ermessen durch neue oder generalüberholte montierte Teile oder Produkte zu ersetzen.


Bedingungen:

1. Diese Garantie ist nur gültig, wenn das defekte Produkt zusammen mit dem Kaufvertrag vorgelegt wird. ELSIST behält sich das Recht vor, Garantiarbeiten abzulehnen, wenn die oben genannten Dokumente fehlen oder wenn die darin enthaltenen Informationen unvollständig oder unleserlich sind.
2. Diese Garantie deckt keine Kosten und/oder Schäden und/oder Mängel ab, die sich aus Änderungen oder Anpassungen ergeben, die ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ELSIST am Produkt vorgenommen wurden, um es den nationalen oder lokalen technischen oder Sicherheitsstandards anzupassen, die in anderen Ländern als denjenigen gelten, für die das Produkt ursprünglich entwickelt und hergestellt wurde.
3. Diese Garantie erlischt, wenn die auf dem Produkt angegebene Modell- oder Seriennummer geändert, storniert, entfernt oder anderweitig unleserlich gemacht wurde.
4. Von der Garantie ausgeschlossen sind:
 - Regelmäßige Wartung und Reparatur oder Austausch von Teilen, die normalem Verschleiß unterliegen.
 - Alle Anpassungen oder Modifikationen, die ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ELSIST am Produkt vorgenommen werden, um die Leistung im Vergleich zu den in der Gebrauchs- und Wartungsanleitung beschriebenen zu verbessern
 - Alle Kosten für das Verlassen des technischen Personals und den Transport vom Wohnort des Kunden zum Labor des Service Centers und umgekehrt sowie alle damit verbundenen Risiken.
 - Schäden, die entstehen aus:
 - a. Missbrauch, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: (a) die Verwendung des Produkts für andere als die vorgesehenen Zwecke oder die Nichtbeachtung der ELSIST-Anweisungen zur korrekten Verwendung und Wartung des Produkts, (b) Installation oder Verwendung des Produkts, die nicht den in dem Land geltenden technischen oder Sicherheitsstandards entspricht, in dem es verwendet wird.
 - b. Reparaturen durch nicht autorisiertes Personal oder durch den Kunden selbst.
 - c. Zufällige Ereignisse, Blitzschlag, Überschwemmung, Feuer, falsches Lüften oder andere Ursachen, die nicht auf ELSIST zurückzuführen sind.
 - d. Defekte an den Systemen oder Geräten, an die das Produkt angeschlossen wurde.
5. Diese Garantie berührt weder die Rechte des Käufers nach geltendem nationalem Recht noch die Rechte des Kunden gegenüber dem Händler, die sich aus dem Kaufvertrag ergeben.

Ohne Genehmigung des Herstellers ist die Vervielfältigung eines Teils dieses Handbuchs untersagt. Unsere Geräte, die mit größter Sorgfalt und mit ausgewählten Komponenten gebaut werden, werden von ELSIST Quality Services kontrolliert. Sollten Sie jedoch Anomalien feststellen, informieren Sie uns bitte unter der Telefonnummer 02-950031 unter Angabe der Seriennummer und des Modells des Geräts, die auf dem Typenschild auf der Rückseite aufgedruckt sind. Der ELSIST-Kundendienst steht Ihnen auch zur Verfügung, um Anfragen, Kommentare und Vorschläge zu sammeln.

Im Fehlerfall:

Wenden Sie sich an unser Servicecenter unter +39 02 95 0031 und überprüfen Sie die tatsächliche Fehlfunktion der USV. Wenn die an NAICON zurückgesandten Produkte FUNKTIONSFÄHIG sind oder wenn diese ohne unsere Genehmigung oder für Produkte außerhalb der Garantie gesendet werden, werden sie mit einer Pauschale von 25,00 € + MwSt. für Inspektion, Inspektion und Transport an Sie zurückgesandt.





Naicon

UNIT



Diloc



Elsist



Naicon srl Via il Caravaggio, 25 Trecella I 20060 Pozzuolo Martesana - Milano (Italy)
Tel. +39 02 95.003.1 Fax +39 02 95.003.313 www.naicon.com e-mail: naicon@naicon.com